

## パソコンの再起動方法

パソコンの動作がおかしくなった場合 PC を再起動しますね。しかしマウスが動作しなくて再起動できない場合があります。

そんな時は電源ボタンを 5 秒以上長押しすると、強制的に電源断します。

しかし、強制的に電源を落とすと内部のファイルが壊れる場合があります、極力実施しない様にしましょう。


でも、マウスが動作しなくて通常の操作ができない場合はキーボードを使って再起動しましょう。

① Windows キーと L キーを同時に押します。

② ロック画面になるので何らかのキーを押します。

③ ログイン画面になり右下に電源ボタンが表示

されます。ここで、Tab キーを押す度に選択マークが移ってゆくのので、電源ボタンが選択された状態で Enter キーを押すと、再起動のメニューが出るので Tab で合わせて、Enter で再起動しましょう。



その他：ALT+F4 キーでは今動いているアプリを終了させます。何かのアプリが固まってしまった時に使用して下さい。

また、デスクトップを表示している時にやると、シャットダウン画面がでます。